


1-5(2). ステータスバーに注目してみましょう。(2)

ステータスバーの続きです。(用紙サイズ)

ステータスバー(右側)




用紙サイズ



部分には用紙の大きさが表示されています。
ここをクリックすると用紙サイズの選択ウィンドウが表示されます。(現在A1サイズ選択)
変更する場合は該当する用紙サイズをクリックします。

💡 2A=A1サイズ×4枚分
3A=A1サイズ×9枚分
4A=A1サイズ×16枚分
5A=A1サイズ×25枚分

・ 用紙枠(サイズ)を確認してみましょう。



キーボードのページダウン(PageDown)キー又はホイール付スクロールマウスで画面縮小していくと左図のように赤点線で用紙の大きさが表示されています。
この状態で用紙サイズを変更して用紙枠の大きさが変わるのを確認してみてください。

💡 キーボードやマウス操作で画面縮小できない場合や用紙枠が表示されていない場合は環境設定(2-3で説明)より変更できます。