


3-5(7). 基本的な作図操作 (文字-7)

入力されている文字サイズ・文字色の変更



1. ツールバー「作図(1)」の文字ボタンをクリック。
2. ステータスバーに表示されるヒントを確認。
3. ここでは文字種の変更を行いますので、対象文字列をマウス左ボタンクリック「移動・変更(L)」します。



4. 選択すると文字色が変化し、文字枠(外枠)が表示されます。
5. このボタンを押して「6.」の「書込み文字種変更」ウインドウを表示します。
6. 6-2のように文字種を変更します。
 ここでは任意サイズで設定変更していますが、あらかじめ設定されている文字種[1]~[10]を選択することもできます。
 ...次項へ続きます。