


## 3-4(6). 基本的な作図操作 (寸法-6)

寸法(連続)の終点を指示します。



11. 前項で作成した寸法に連続して表示される寸法の終点を指示します。

さらに連続した寸法を作図する場合は11.の操作を繰り返してください。

💡 寸法の終点を変更するときはKeyボード「ESC」キーで再指示できます。